

# No. 042607-T, 042613-T

**BMW E81 Bj. 03.07-**




**BMW E82 Bj. 11.07-**




**BMW E84 Bj. 11.09-**




**BMW E87 Bj. 09.04-**




**BMW E88 Bj. 04.04–02.14**




**BMW E90 Bj. 02.05-**



**BMW E91 Bj. 09.05-**



**BMW E92 Bj. 08.06-**



**BMW E93 Bj. 04.07-**




**BMW F30 Bj. 10.11–02.14**




**BMW F31 Bj. 2012–**




**BMW F32 Bj. 2013–**



**BMW F33 Bj. 09.13–**



**BMW F34 Bj. 02.12–**




**BMW E60 Bj. 09.03–02.10** **BMW E61 Bj. 06.04–08.10**




**BMW F07 Bj. 11.09–**



**BMW F10 Bj. 03.10–**



**BMW F11 Bj. 09.10–**



**BMW F25 (X3) Bj. 09.10–03.14**




**BMW F01/F02 Bj. 11.08–**




**BMW E70 Bj. 11.06–12.13** **BMW E71 Bj. 2007–**



**BMW F20 Bj. 09.11–**



**BMW F21 Bj. 09.12–**



**KIT 042607-T**



**KIT 042613-T**



**D!**

Vor Beginn der Montage ist der Fehlerspeicher des Fahrzeugs auszulesen und bei Bedarf ist die Software zu aktualisieren. Die Aus- und Einbauschritte müssen anhand der aktuellen Reparaturleitfäden durchgeführt werden. Es muss sichergestellt sein, dass das Fahrzeug technisch für den Betrieb einer Anhängerkupplung geeignet ist.

**Der Fehlerspeicher des Fahrzeugs ist auszulesen und bei Bedarf ist die Software zu aktualisieren!**

Der Einbau dieses Elektrosatzes muß von einer Fachwerkstatt oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Vor Beginn aller Montagearbeiten unbedingt die Einbauanleitung komplett durchlesen. Nach Einbau des Elektrosatzes ist die Einbauanleitung den Serviceunterlagen des Fahrzeugs beizulegen!

Bei unsachgemäßer Anwendung oder Veränderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile erlischt jeder Anspruch auf Gewährleistung. Beim Fahren ohne Anhänger oder Ladungsträger müssen ggf. verwendete Adapter immer aus der Steckdose entfernt werden. Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.

Bei Anhängern ohne Nebelschlussleuchte sollte diese nachgerüstet werden.

Für technische bzw. elektronische Änderungen, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung!

Das Anhängermodul ist nicht diagnosefähig! Sollten herstellerseitige Diagnoseprozesse bzw. softwaregestützte Prüfmechanismen Fehlerprotokolle generieren, welche direkt oder indirekt mit Anhängerbetrieb in Zusammenhang stehen, ist das Anhängermodul vom Leitungssatz für die Anhängersteckdose zu trennen und ein nochmaliger Diagnosevorgang zu starten!

**GB!**

Before beginning of the assembly the vehicle's fault memory must be read out and if necessary, the software is updated. The removal and replacement instructions found in the current repair manuals must be followed. It must be ensured that the vehicle is technically suitable for the installation of a trailer hitch. During software updates or diagnostics connected with service, it is recommended to disconnect the power supply from the trailer control device.

**The vehicle's fault memory must be read out and if necessary, the software is updated!**

Installation of the towing electrics kit must be undertaken by a specialist workshop or an appropriately qualified person. Before starting work, you must read the installation instructions through completely. After installing the towingelectrics kit, the installation instructions should be kept with the vehicle service documentation.

All claims under the guarantee will lapse in case of improper use or modification of the towing electrics kit or any of its component parts. When driving without a trailer or load carrier, any adapter installed must be removed from the electrical socket. We reserve the right to alter the design, content or colour. We accept no liability for any errors in these instructions. All details and illustrations are nonbinding.

In case of missing a rear fog lamp on the trailer, it should be retrofitted.

We accept no responsibility and give no guarantee for technical and electrical modifications made after the initial operation of the towing electrics kit by the vehicle manufacturer and which may lead, for example to malfunction of the trailer socket or its peripheries.

The trailer module is not diagnostics-capable. If the manufacturer's diagnostics processes or software-supported test mechanisms generate error reports directly or indirectly linked with trailer operation, the trailer module must be disconnected from the leads to the trailersocket and a new diagnostic process initiated.

**F!**

Avant le début de l'assemblage l'unité de stockage des erreurs doit être consultée et, si nécessaire, le logiciel est mis à jour. Les phases de démontage et de montage doivent être réalisées au moyen des guides de réparation en vigueur actuellement. Il faut s'assurer que le véhicule est techniquelement approprié à l'usage d'un dispositif d'attelage de remorque. Il est recommandé de couper l'alimentation du calculateur pendant les opérations de diagnostic ou de mises à jour des logiciels du véhicule.

**L'unité de stockage des erreurs doit être consultée et, si nécessaire, le logiciel est mis à jour!**

Le montage du kit de connexion électrique doit être effectué par un atelier spécialisé ou par une personne qualifiée en matière. Avant le début des travaux, lire impérativement les instructions de montage dans leur intégralité. Après le montage du kit de connexion électrique, joindre les instructions de montage aux documents du véhicule.

Un usage inappropriate ou des modifications du kit de connexion électrique, ou des pièces qui le composent, entraînent l'expiration de tout droit à la garantie. Lors d'une conduite sans remorque ou porteur de charge, les adaptateurs utilisés doivent, le cas échéant, toujours être enlevés de la prise de courant. Sous réserve de modifications de constructions, équipement, couleurs ou erreur. Données et illustrations sous réserve.

Pour les remorques qui ne sont pas équipées avec feux anti-brouillardarrière, il devrait être installé.

Nous n'assumons aucune responsabilité ni garantie pour les modifications techniques et électroniques ayant été effectuées après la première mise en service du kit de connexion électrique par le constructeur automobile et ayant mené par exemple à des mauvais fonctionnements de la prise de remorque ou de sa périphérie.

Le module remorque ne contient pas de fonction diagnostic! Au cas où des processus de diagnostic définis par le fabricant ou des mécanismes de contrôle assistés par ordinateur devaient générer des messages d'erreur directement ou indirectement en rapport avec le fonctionnement de la remorque, il est impératif pour la prise de remorque de détacher le module remorque du groupe électrique et d'initier une nouvelle procédure de diagnostic.

**NL!**

Lees eerst het foutgeheugen van het voertuig voordat u begint met de montage. Actualiseer indien noodzakelijk de software. Voer de demontage- en montage uit in overeenstemming met de actuele richtlijnen voor het uitvoeren van reparaties. Verzeker u ervan dat het voertuig technisch gezien geschikt is voor het gebruik van een trekhaak.

**Lees het foutgeheugen van het voertuig. Actualiseer indien noodzakelijk de software.**

De inbouw van deze elektroset moet door een vakwerkplaats of dooreen overeenkomstig gekwalificeerde persoon gebeuren. Vóór aanvangvan alle montagegewerkzaamheden absoluut de montagehandleiding volledig doorlezen. Na inbouw van de elektroset dient de montagehandleiding bij de servicedocumenten van het voertuig te worden gelegd!

Bij ondeskundige toepassing of wijziging van de elektroset c.q. van de daarin zittende componenten vervalt elke aanspraak op fabrieksgarantie. Tijdens het rijden zonder aanhanger of ladingdrager moeten event. gebruikte adapters altijd uit de stekkerdoos worden verwijderd. Wijzigingen met betrekking tot constructie, uitvoering, kleur alsmede vergissing voorbehouden. Alle opgaven afbeeldingen niet-bindend.

Bij aanhangers zonder mistachterlicht dient dit achteraf te worden gemonteerd.

Wij verlenen generlei fabrieksgarantie voor technische c.q. elektronische wijzigingen die na de eerste inbedrijfstelling van de elektroset door de voertuigfabrikant worden uitgevoerd en bijvoorbeeld leiden tot foutieve functies van de stekkerdoos van de aanhanger of diens periferie!

De aanhangermodule kan niet worden gediagnosticeerd! Mochten diagnoseprocessen van de kant van de fabrikant c.q. op software steunende testmechanismen foutprotocollen genereren die direct of indirect in verband staan met het gebruik van de aanhanger, dan dient de aanhangermodule te worden losgekoppeld van de kabelset voor de aanhangerstekkerdoos en dient het diagnoseproces nogmaals te worden gestart!



Forud for installationen skal fejlhukommelsen udlæses, og om nødvendigt skal softwaren opdateres. Trin vedrørende demontering samt montering skal udføres i overensstemmelse med de nuværende reparationsvejledninger. Sikr dig, at køretøjet er teknisk godkendt til brug og betjening af et anhængertræk.

#### **Fejlhukommelsen skal udlæses, og om nødvendigt skal softwaren opdateres!**

Installering af det elektriske udstyr skal udføres af et specialværksted eller af en dertil uddannet person. Før påbegyndelse af montagearbejder bør man læse grundigt hele montagevejledningen. Efter installering af det elektriske udstyr skal montagevejledningen vedlægges bilens servicedokumentation.

Ved et ukorrekt brug eller foretagelse af ændringer i det elektriske udstyr eller udskiftning af udstyrets enkelte bestanddele bortfalder alle garantirettigheder. Ved kørsel uden påhængsvogn eller en anden bæreanordning skal de anvendte tilkoblingsstykke koblles fra strømkontakter. Vi forbeholder os ret til indføring af konstruktionsændringer samt ændringer af indretning og farve, og derudover ret til det, at der i betjeningsvejledninger kan forekomme fejlinformationer. Alle informationer, data og illustrationer er ikke bindende.

Ved påhængsvogne uden tågelys skal man forsyne påhængsvogn med tågelys.

Vi frasiger os ethvert ansvar for de tekniske eller elektroniske ændringer foretaget af bilfabrikanten efter det elektriske udstyrs første igangsætning, hvor ændringerne kan eksempelvis medføre fejfunktion i påhængsvognens kontakt eller dets periferianlæg!

Påhængsvognsmodulet er ikke tilpasset til gennemførelse af diagnostik! I det tilfælde, hvor diagnostiske processer gennemført af fabrikanten eller kontrolanordninger støttet med software fører til generering af fejprotokoller, der står i et direkte eller indirekte sammenhæng med påhængsvognsdrift, skal påhængsmodulet kobles fra påhængsvognens ledningsbundt. Dernæst skal man igen gennemføre hele diagnostikproceduren!



Før installasjonen må feilminnet leses av og om nødvendig må programvaren oppdateres. Trinnene for demontering og montering må utføres i henhold til gjeldende reparasjonshåndbøker. Pass på at kjøretøyet er teknisk godkjent for bruk og drift av hengerfeste.

#### **Feilminnet må leses av og om nødvendig må programvaren oppdateres!**

Montering av elektrisk utstyr må gjennomføres på et merkeverksted eller av kvalifisert fagperson. Før monteringsarbeidet tar til, må hele monteringsveiledningen leses. Etter montering av elektrisk utstyr, skal monteringsveiledning for service på kjøretøyet legges ved.

Ved ikke forskriftsmessig bruk eller forandring av elektrisk utstyr, evt. komponenter i dette, opphører alt garantiansvar. Ved kjøring uten tilhenger eller lasteholder må evt. egnet adapter alltid fjernes fra. stikkontakten. Forbehold om endringer vedrørende konstruksjon, utrustning, farge så vel som mistak. Alle angivelser og illustrasjoner er utførlig.

Ved tilhenger uten tåkelys skal disse ettermonteres.

For tekniske, henholdsvis elektroniske endringer, som er gjennomført etter første gangs igangkjøring av det elektriske utstyret av kjøretøymarkant og eksempelvis ført til feilfunksjon av tilhengerstikkontakt eller i nærheten av denne, påtar vi oss ikke garantiansvar!

Tilhengermodulen kan ikke utføre diagnose! Skulle diagnoseprosesser fra fabrikvens side, henholdsvis programvarestøttet prøvemekanisme generere feilprotokoll, som direkte eller indirekte har sammenheng med tilhengerfunksjonen, skal tilhengermodulen skilles fra ledningssettet i tilhengerstikkontakten og gjentatt diagnoseforløp skal startes!



Innan man påbörjar monteringen ska man läsa av fordonets fellogg och om så behövs ska man uppdatera programvaran. Stegen för demontering och montering måste genomföras i enlighet med den aktuella reparationshandledningen. Man måste säkerställa så att fordonet är tekniskt lämpligt för att köra en släpvagnskoppling.

#### **Fordonets fellogg ska läsas av och programvaran ska uppdateras om det behövs!**

El-insatsen måste monteras av en specialistverkstad eller en person med motsvarande kvalifikationer. Innan monteringen påbörjas måste hela monteringsanvisningen läsas igenom. Sedan el-insatsen monteras bör monteringsanvisningen bifogas fordonets servicebok.

Används eller förändras el-insatsen eller någon av dess delar på ett icke fackmannamässigt sätt upphör alla garantianspråk. Vid färd utan släp måste eventuellt använda adaptrar tas ur uttaget. Vi förbehåller oss rätten till förändringar vad gäller konstruktion, färg samt misstag. Alla angivelser och avbildningar är icke bindande.

Släp utan dimbaklju borde kompletteras med sådana.

För tekniska resp. elektroniska ändringar, som utförs av fordonstillverkaren sedan el-insatsen tagits i bruk och t.ex. medföljer att släpvagnsdosan eller dosans periferi fungerar felaktigt lämnar vi ingen som helst garanti!

Släpvagnsmodulen kan inte diagnosticeras! Om fordonstillverkarens diagnosprocesser resp. mjukvarustödda testmekanismer genererar feilfunktionsrapporter som direkt eller indirekt har samband med släpvagnsdriften ska släpvagnsmodulen skiljas från släpvagnsdosans ledningar varpå en ny diagnos genomförs!



Ennen asennuksen aloittamista on luettava ajoneuvon vikamuisti ja ohjelmisto on päivitettyvä tarvittaessa. Purkamis - ja kokoamisvaiheet on suoritettava uusimpien korjaushohjeiden perusteella. On oltava varmistettuna, että ajoneuvo on teknisesti soveltuva perävaunuksiästä käytettäväksi.

#### **Ajoneuvon vikamuisti on luettava ja ohjelmisto on päivitettyvä tarvittaessa!**

Ammattityöpajan tai valtuutetun henkilön on holdettava sähköosan asennus. Ennen kaiken asennustyön aloittamista on asennusohje ehdottomasti luettava kokonaan läpi. Sähköosan asennuksen jälkeen liitetään ajoneuvon asennusohje palvelualustaan.

Aiheettuon käytön tai sähköosan ja siihen liittyvien osien muutosten seurausken takuu raukeaa. Ajon aikana ilman perävaunua tai peräkärryä on käytettävä adapterin oltava aina kaukana pistokkeesta. Pidätämme oikeuden rakennetta koskeviin, varusteiden, värin sekä virheiden muutoksiin. Kaikki tiedot ja kuvat eivät ole yhdistettävissä.

Jos perävaunussa ei ole takasumuvaloja, siihen tulisi asentaa ne.

Emme ota vastuuta mistään takuusta teknisiin tai sähköisiin muutoksiin, jotka ajoneuvon valmistaja suorittaa ensimmäistä kertaa sähköosan käyttöönnotossa, emmekä esimerkiksi virhetoinnoista, joita perävaunun pistorasia tai oheislaita aiheuttaa!

Perävaunumoduuli ei ole diagoosikykyinen! Jos valmistusaikaiset diagoosiprosessit eli ohjelmistotuet tarkistusmekanismit tuottavat virheprotokolia, jotka johdonmukaisesti liittyyvät suoraan tai epäsuorasti yhteen perävaunukäytön kanssa, erotetaan perävaunumoduuli ohjausosasta perävaunupistokkeella ja aloitetaan diagoositapaus uudelleen!

## I!

Prima dell'inizio di l' assemblaggio leggere la memoria errori del veicolo e, se necessario, il software viene aggiornato. Gli interventi di montaggio e smontaggio devono essere eseguiti nel rispetto delle linee guida aggiornate relativamente alla riparazione. Si raccomanda di verificare che il veicolo sia tecnicamente idoneo per gestire un gancio di traino. Si raccomanda quindi di staccare l'alimentazione di tensione dal dispositivo di controllo rimorchio durante gli aggiornamenti del software legati ad un servizio di assistenza o durante la diagnosi.

### Leggere la memoria errori del veicolo e, se necessario, il software viene aggiornato!

L'installazione del kit elettrico deve essere effettuata da un'officina o da personale specializzato. Prima di iniziare tutti i lavori di montaggio, leggere da cima a fondo le istruzioni. Dopo aver installato il kit elettrico si prega di allegare le istruzioni di montaggio ai documenti di manutenzione del veicolo!

In caso di uso improprio o di modifiche del kit elettrico e delle componenti del medesimo, ogni diritto di garanzia decade. Durante la guida senza rimorchio o portacarichi, togliere sempre gli adattatori dalla presa di corrente. Con riserva di modifiche relative a costruzione, equipaggiamento, colore e salvo errori. Tutte le indicazioni e illustrazioni non sono vincolanti.

In caso di rimorchi non correddati di luce retronebbia, questa dovrebbe essere installata.

Per le modiche tecniche ed elettroniche eseguite dopo la primamessa in funzione del kit elettrico da parte del costruttore del veicolo, e che portano, per esempio, a un malfunzionamento della presa del rimorchio o della sua periferia, non ci assumiamo alcuna responsabilità!

Il modulo del rimorchio non è idoneo alla diagnosi! Nel caso in cui i processi diagnostici o apparecchiature di prova controllate dal software dovessero generare dei protocolli d'errore in rapporto diretto o indiretto con l'uso del rimorchio, si deve staccare il modulo del rimorchio dal conduttore per la presa del rimorchio, e avviare nuovamente la diagnosi!

---

## E!

Antes de iniciar el montaje, leer la memoria de errores del vehículo y actualizar el software, si fuera preciso. Realizar el desmontaje y montaje según las indicaciones relativas a reparaciones. Asegurarse que el vehículo cumple las exigencias técnicas para utilizar el gancho de remolque.

### ¡Leer la memoria de errores del vehículo y actualizar el software, si fuera preciso!

La instalación del conjunto eléctrico debe realizarse por un taller especial o una persona instruida. Antes de empezar cualquier trabajo de montaje es necesario leer el manual de montaje. Después de instalar el grupo eléctrico en los documentos de servicio del coche hay que incluir el manual de montaje.

En caso de incorrecto uso o introducción de cambios en el juego E o bien en caso de reemplazo de los subgrupos que se encuentran en el dispositivo, extingue la garantía. En caso de la ida sin remolque u otro dispositivo portador los conectores usados deben desconectarse de la caja de red. Nos reservamos el derecho de introducir cambios de construcción, cambios de equipo y de color así como el derecho de aparición de información errónea en los manuales de servicio. Toda la información, datos y figuras no son valederos.

En caso de los semiremolques sin faros antiniebla, hay que completar la iluminación.

¡No aceptamos ninguna responsabilidad a título de introducir cambios técnicos o electrónicos introducidos por el fabricante desde la puesta en marcha del juego eléctrico y cuyo objetivo, por ejemplo, sería incorrecto funcionamiento de la caja del remolque o sus dispositivos periféricos!

¡El módulo de remolque no está ajustado a realizar diagnósticos! En caso cuando los procesos diagnósticos que se realizan por el fabricante o los mecanismos de control asistidos por el software conducen a generar incorrectos protocolos que tienen relación directa o indirecta con el modo de remolque, es necesario desconectar el módulo de remolque del juego de conductos de la caja del remolque.

¡Luego. volver a realizar el procedimiento diagnóstico!

---

## CZ!

Před počátkem montáže je nutné odečíst paměť chyb na vozidle, v případě potřeby pak provést aktualizaci programu. Etapy demontáže a montáže musí být realizovány v souladu s aktuálními pokyny pro provádění oprav. Je nutné se ujistit, že vozidlo je odpovídající s ohledem na technické parametry pro použití tažného zařízení.

### Je nutné odečíst paměť chyb na vozidle a v případě potřeby provést aktualizaci programu!

Instalace elektrické jednotky musí být vykonána specialistickým servisem nebo kvalifikovanou osobou. Před zahájením všech montážních prací je třeba pečlivě přečíst celou montážní instrukci. Po zakončení instalace elektrické jednotky k servisnímu dokladůmu auta je třeba připojit montážní instrukci.

V případě nesprávné exploataci nebo zavádění neoprávněných změn v elektrické jednotce, případne výměny montážních podskupin nejsou poskytovány žádné záruky a uživatel nemá žádné nároky na záruční opravy. V případě jízdy bez přívodu nebo jiného nosného zařízení používané spojky je třeba odpojovat od síťové zásuvky. Vyhrazujeme si právo na zavádění konstrukčních změn a změn vyzávání a barev a připouštěme možnost chybných informací v návodech k obsluze. Veškeré informace, údaje a ilustrace nejsou závazné.

V případě přívodu bez mlhových světel je třeba toto osvětlení doplnit.

Ne přejímáme žádnou odpovědnost z titulu zavádění technických nebo elektronických změn, které zavedl výrobce motorového vozidla od chvíle zprovoznění elektrické jednotky a které vedou k vadné funkci zásuvky přívodu nebo dalších periferních zařízení!

Modul přívodu není přizpůsoben k vykonávání diagnózy! V případě, že diagnostické procesy vykonávané výrobcem nebo kontrolní mechanizmy posilovaný softwarem budou mít za následek generování protokolů chyb, které mají přímou nebo nepřímou souvislost s režimem přívodu, v kompletu elektrického vedení zásuvky přívodu je třeba odpojit modul přívodu. Potom je třeba opětovně zahájit diagnostickou proceduru!

---

## H!

Beszerelés előtt ki kell olvasni a hibaüzeneteket a memoriából és amennyiben szükséges, frissíteni kell a vezérlőprogramot. A leszerelést illetve a felszerelést az aktuális javítási útmutatásoknak megfelelően kell elvégezni. Meg kell győződni arról, hogy a jármű műszakilag alkalmas-e utánfutó vontatására.

### Ki kell olvasni a hibaüzeneteket a memoriából és amennyiben szükséges, frissíteni kell a vezérlőprogramot!

A elektromos készlet beszerelését szakszervizre, vagy megfelelően képzett személyre kell bízni. A szelerési munkák megkezdése előtt feltétlenül el kell olvasni a teljes szelerési utasítást. Az elektromos készlet beszerelése után a szelerési utasítást hozzá kell csatolni a gépjármű szervizdokumentációjához.

A rendeltetéssellenes használat, vagy változtatások bevezetése az E készlethez belül, vagy a berendezés alegységeinek cseréje esetén a garanciális jogok hatályukat veszik. Utánfutó vagy más szállítószköz nélküli közlekedés esetében az alkalmazott csatlakozókat le kell oldani a hálózati csatlakozókat. Fenntartjuk a jogot a szerkezeti változtatásokhoz, a felszereltség és a szín megváltoztatásához, ügyszintén fenntartjuk a jogot a használati utasításokban téves információ megjelenéséhez. Az információk, adatok, illusztrációk nem jelentenek kötelezettségvállalást.

A ködlámpa nélküli utánfutó esetében ezt a világítást ki kell egészíteni.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget a műszaki vagy elektronikai változtatások bevezetéséért, amelyeket a gépjármű gyártója vezetett be az elektromos készlet első üzembé helyezése pillanatától, és amelyek pl. az utánfutó csatlakozókat, vagy perifériás berendezéseinek hibás működéséhez vezetnek. Az utánfutó modul nem alkalmas diagnosztikai feladatokra.

Abban az esetben, ha a gyártó, vagy a szoftver által támogatott ellenőrzőrendszer által végrehajtott diagnosztikai műveletek az utánfutó üzemmóddal közvetlenül vagy közvetetten összefüggő hibajelések keletkezéséhez vezetnek, az utánfutó csatlakozókat vezetékkelőből ki kell kötni az utánfutó modult. Ezután a diagnosztikai eljárás meg kell ismételni!

Перед тем, как начать монтаж, следует загрузить ошибки, записанные в памяти транспортного средства и, при необходимости, обновить программное обеспечение. Этапы демонтажа и монтажа должны быть выполнены в соответствии с действующими руководящими принципами осуществления ремонта. Убедитесь, что автомобиль технически соответствует для использования его буксирной скобы.

#### **Загрузите ошибки, записанные в памяти транспортного средства и, при необходимости, обновите программное обеспечение!**

Установка электрического комплекта должна быть выполнена в специализированной мастерской или соответственно обученным специалистом. Перед началом всех монтажных работ следует прочитать всю инструкцию по монтажу. После установки электрического комплекта к сервисным документам на машину надо приложить монтажную инструкцию.

Неправильное использование или введение изменений в области комплекта Е, или изменение находящихся в устройстве узлов приводят к утрате гарантии. При езде без прицепа или другого несущего устройства используемые соединители надо отключать от розеток. Мы оставляем за собой право введения изменений в конструкции, оснастке и цвете, а также право появления ошибочной информации в инструкции по обслуживанию. Вся информация, данные и иллюстрации не имеют обязательной силы.

Если прицеп не оснащен противотуманными фарами, такую оснастку надо установить.

Мы не берем на себя ответственности за введение технических или электронных изменений, которые ввел изготовитель транспортного средства от момента первого запуска электрического комплекта и которые ведут, например, к неправильному функционированию розетки прицепа или ее периферийных устройств!

Модуль прицепа не приспособлен к проведению диагностики! Если диагностические процедуры проводились изготавителем или контрольные механизмы, поддерживаемые программным обеспечением, ведут к генерированию протокола ошибок, прямо или косвенно связанных с режимом прицепа, из комплекта проводов розетки прицепа надо отключить модуль прицепа. Затем повторно провести диагностическую процедуру!

Prieš pradedant montavimo darbus reikia nuskaityti transporto priemonės kaidų atmintį ir prieikus atnaujinti programinę įrangą. Išmontavimo ir įmontavimo etapus reikia atlikti pagal naujausias remontavimo gaires. Būtina užtikrinti, kad transporto priemonė techniškai pritaikyta eksploatuoti su priekabos mova.

#### **Būtina nuskaityti transporto priemonės kaidų atmintį ir prieikus atnaujinti programinę įrangą!**

Įmontuoti elektros prietaisų rinkinį rekomenduojama specialiose dirbtuvėse arba tai gali atlikti kvalifikotas asmuo. Būtinai perskaitykite visą įmontavimo instrukciją ir tik tada pradėkite montavimo darbus. Baigus elektros prietaisų rinkinio montavimo darbus, prie transporto priemonės techninės priežiūros dokumentų padėkite įmontavimo instrukciją.

Neteksite teisės reikalauti garantinio aptarnavimo, jei naudosite ne pagal paskirtį arba pertvarkytės elektros prietaisų rinkinį ir jame esančius konstrukcinius elementus. Važiuojant be priekabos arba krovinių transporterio, iš elektros lizdo būtina ištraukti adapterius, jei tokie naudojami. Pasilikame teisę keisti konstrukciją, įrangą, spalvas ir neprisiimame atsakomybės dėl kaidų. Visi duomenys ir paveikslėliai gali būti netiksliūs.

Jei ant priekabos néra galinių priešrūkinii žibintų, juos būtina įmontuoti.

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už techninius arba elektroninius pakeitimius, kurie atliekami po pirmojo elektros prietaisų rinkinio įjungimo, atliekamo transportopriemonės gamintojo, ir netinkamą, pavyzdžiu, priekabos elektros lizdo arba periferinių prietaisų veikimą!

Priekabos modulio diagnostikos atlikti negalima! Jei gamintojui atliekant diagnostikos procesus arba tikrinimo mechanizmai su programine įrangą kuria gedimų protokolus, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai yra susiję su priekabos režimu, nuo priekabos modulio būtina atjungti laidus, vedančius į priekabos elektros lizdą, ir iš naujo įjungti diagnostikos procesą!

Pirms montāžas sākuma ir jānolasa transportlīdzekļa bojājumu reģistratora ieraksti un, ja nepieciešams, jāaktualizē programmatūra. Bojājumu reģistratora demontāžas un montāža veicama saskaņā ar aktuālajām remontdarbu veikšanas instrukcijām. Jāpārliecinās, ka transportlīdzeklis ir tehniski piemērots ekspluatācijai ar piekabes savienotāmehānismu.

#### **Ir jānolasa transportlīdzekļa bojājumu reģistratora ieraksti un, ja nepieciešams, jāaktualizē programmatūru!**

Elektroierīces iemontēšanu jāveic specializētā darbnīcā vai attiecīgu kvalifikāciju ieguvušām personām. Pirms montāžas darbu sākšanas noteikti pilnībā izlasiest montāžas pamācību. Pēc elektroierīces iemontēšanas servisa dokumentu montāžas pamācība jāieliek transportlīdzeklī. Nepareizas elektroierīces vai tās konstrukcijas daļu lietošanas vai pārbūves gadījumā zūd jebkādas garantijas saistības.

Braucot bez piekabes vai kravu pārvadāšanas mehānisma nepieciešamības gadījumā izmantojiet adapteri vienmēr jāizņem no kontaktligzdas. Paturam tiesības veikt konstrukcijas, aprīkojuma, krāsas izmājas izņemot klūdas. Visi dati un attēli nav saistīši.

Piekabēm bez aizmugurējiem miglas lukuriem jāveic papildu aprīkošana.

Par tehniska rakstura vai elektronikas izmaiņām, kas tiek veiktas pēc elektroiekārtas pirmās ekspluatācijas sākšanas un kuras veic transportlīdzekļa ražotājs un ja tās, piemēram, rada kļūdainu piekabes kontaktligzdas vai tās perifērijas darbību, mēs neuzņemamies nekādas garantijas saistībās!

Piekabes modulis nevar veikt diagnostiku! Ja ražotāja diagnostikas procesi vai programmatūras atbalstīti pārbaudes mehānismi sniedz kļūdainus ierakstu protokolus, kas tieši vai netieši ir saistīti ar braukšanu sakabes režīmā, tad piekabes modulis jāatdala no piekabes kontaktligzdas un vēlreiz jāsāk diagnostikas process!

Enne montaažiga alustamist tuleb lugeda sõiduki veamälu ja vajaduse tarkvara värskendada. Demonteerimis- ja monteerimisetapid tuleb teha kehtivate remondijuhi kohaselt. Kontrollige, kas sõiduk vastab tehniliselt haaksesedame kasutustingimustele.

#### **Tuleb lugeda sõiduki veamälu ja vajaduse tarkvara värskendada!**

Elektroonikakomplekti peab paigaldama eritöökoda või vastavate kvalifikatsioonidega isik. Lugege enne kõikide monteerimistööde algust paigaldusjuhend täielikult läbi. Pange pärast elektroonikakomplekti paigaldamist paigaldusjuhend sõiduki teenindusdokumentatsiooni jurde.

Elektroonikakomplekti või selles sisalduvate detailide oskamatu kasutamise või muutmise puhul kaob igasugune õigus garantiiõuetele esitamisele. Järelhaagise või koormakandurita söitmisel tuleb vastavad adapterid alati pistikupesast eemaldada. Jätame endale õiguse muudatusteks konstruktsiooni, varustuse värvi ning ekslituse suhtes.

Andmed ja joonised pole õiguslikult siduvad.

Kui järelhaagisel puuduval tagumised udutuled, siis tuleb need paigaldada. Meie garantii ei laiene tehnilistele/elektroonilistele muudatustele, mida teeb sõidukitootja pärast elektroonikakomplekti esmakordset kasutuselevõtmist ja mis põhjustavad näiteks järelhaagise pistikupesa või perifeeriaseadmete törkeid!

Järelhaagise moodul pole diagnostikavõimeline! Kui tootjapoolsed diagnostikaprotsessid või tarkvaratoega kontrollmehhanismid genereerivad valeprotokolle, mis on otseselt või kaudselt seotud järelhaagise režiimiga, tuleb järelhaagise moodul järelhaagise pistiku kaabilkomplektist lahutada ja diagnostikaprotseduuri taaskäivitada!

Pred začatím montáže si prečítajte pamäť chýb vozidla a v prípade potreby aktualizujte softvér. Jednotlivé etapy demontáže a montáže vykonávajte v súlade s platnými usmerneniami pre opravy. Uistite sa, že je vozidlo technicky vhodné na používanie ľažného zariadenia.

#### **Prečítajte si pamäť chýb vozidla a v prípade potreby aktualizujte softvér!**

Elektrický systém musí inštalovať špecializovaná dieľňa alebo kvalifikovaná osoba. Pred začatím všetkých montážnych prác si prečítajte celý návod na montáž. Po inštalovaní elektrického systému pripojte k servisným dokladom automobilu návod na montáž.

Nesprávne používanie alebo vykonávanie zmien v rozsahu kompletu E alebo výmena konštrukčných častí v zariadení vedie k strate nároku na záruku. V prípade jazdy bez prívesu alebo iného nosného zariadenia používané spojky odpojte zo sieťových zásuviek. Vyhradzujeme si právo na vykonávanie konštrukčných zmien, zmien vybavenia a farby ako aj právo na chybné informácie zistené v návode na obsluhu. Žiadne informácie, údaje a ilustrácie nemajú záväznú moc.

V prípade prívesov bez hmlrových svetiel je toto osvetlenie potrebné doplniť.

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za zavedenie technických alebo elektronických zmien, ktoré zaviedol výrobca automobilu od chvíle prvého spustenia elektrického systému a ktoré vedú napríklad k nesprávnemu fungovaniu zásuvky prívesu alebo jeho periférnych zariadení!

Modul prívesu nie je prispôsobený vykonávaniu diagnózy! V prípade, ak diagnostické procesy vykonávané výrobcom alebo kontrolné mechanizmy podporované softvérom vedú ku generovaniu chybových protokolov priamo alebo nepriamo súvisiacich s voľbou prívesu, z kompletu vodičov zásuvky prívesu je potrebné odpojiť modul prívesu. Následne znova vykonajte diagnostickú procedúru!

Pred rozpocztem montażu należy odczytać pamięć błędów pojazdu, a w razie potrzeby zaktualizować oprogramowanie. Etapy demontażu i montażu muszą być realizowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi prowadzenia napraw. Należy upewnić się, że pojazd jest odpowiedni pod względem technicznym do użytkowania zaczepu holowniczego.

#### **Należy odczytać pamięć błędów pojazdu, a w razie potrzeby zaktualizować oprogramowanie!**

Instalacja zestawu elektrycznego powinna być przeprowadzona przez warsztat specjalistyczny lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Przed rozpoczęciem wszelkich prac montażowych koniecznie przeczytać całą instrukcję montażu. Po instalacji zestawu elektrycznego do dokumentów serwisowych pojazdu samochodowego należy instrukcję montażu.

W przypadku nieprawidłowego używania lub wprowadzenia zmian w obrębie kompletu E, albo w przypadku wymiany znajdujących się w urządzeniu podzespołów, wygasają roszczenia gwarancyjne. W przypadku jazdy bez przyczepy lub innego urządzenia nośnego używane łączniki należy odłączać od gniazd sieciowych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, zmian wyposażenia i koloru, a także prawo do pojawiania się błędnych informacji w instrukcjach obsługi. Wszystkie informacje, dane i ilustracje nie posiadają mocy wiążącej.

W przypadku przyczep bez świateł przeciwmgiełnych, oświetlenie to należy uzupełnić.

Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności z tytułu wprowadzania technicznych lub elektronicznych zmian, które wprowadził producent pojazdu samochodowego od chwili pierwszego uruchomienia zestawu elektrycznego i które prowadzą na przykład do błędного funkcjonowania gniazda przyczepy lub jego urządzeń peryferyjnych!

Moduł przyczepy nie jest przystosowany do przeprowadzania diagnozy! W przypadku, gdy procesy diagnostyczne przeprowadzane przez producenta lub mechanizmy kontrolne wspomagane przez oprogramowanie doprowadzają do generowania protokołów błędów posiadających związek pośredni lub bezpośredni z trybem przyczepy, z kompletu przewodów gniazda przyczepy odłączyć należy moduł przyczepy. Następnie powtórnie przeprowadzić należy procedurę diagnostyczną!

**D** Diagnostik Trail-tec

**GB** Diagnostics Trail-tec

**F** Diagnostics Trail-tec

**NL** Diagnostiek Trail-tec

**DK** Diagnostik Trail-tec

**N** Diagnostikk Trail-tec

**S** Diagnostik Trail-tec

**FIN** Diagnostiikka Trail-tec

**SK** Diagnostika Trail-tec

**I** Diagnostica Trail-tec

**E** Diagnósticos Trail-tec

**CZ** Diagnostika Trail-tec

**H** Diagnosztika Trail-tec






**RU** Диагностика Trail-tec

**LT** Diagnostika Trail-tec



**LV** Diagnostika Trail-tec

**EST** Diagnostika Trail-tec



**PL** Diagnostyka Trail-tec







## 7-pin





## 13-pin





7-pin + 13-pin		
1	<b>bk / wh</b>	◀
2	<b>gy</b>	Ⓐ
3	<b>bn</b>	⏚
4	<b>bk / gn</b>	▶
5	<b>gy / rd</b>	☀ R
6	<b>bk / rd</b>	STOP
7	<b>gy / bk</b>	☀ L




13-pin		
8	<b>bu / rd</b>	1 3 2 4 R
9	<b>rd / bu</b>	+ -
10	<b>ye</b>	+ -
11	<b>wh / bn</b>	⏚
12	<b>no</b>	
13	<b>wh / bn</b>	⏚


	wh	bk	ye	bn	gy	gn	rd	bu	or	pu	no
(D)	weiss	schwarz	gelb	braun	grau	grün	rot	blau	orange	violett	nicht belegt
(GB)	white	black	yellow	brown	grey	green	red	blue	orange	purple	not occupied
(F)	blanc	noir	jaune	brun	gris	vert	rouge	bleu	orange	violet	inutilisé
(NL)	wit	zwart	geel	bruin	grijs	groen	rood	blauw	oranje	violet	niet aangesloten
(DK)	hvid	sort	gul	brun	grå	grøn	rød	blå	orange	violet	ikke anvendt
(N)	hvit	svart	gul	brun	grå	grøn	rød	blå	oransje	fiolett	ikke i bruk
(S)	hvit	svart	gul	brun	grå	grönn	röd	blå	orange	violett	ej använd
(FIN)	valkoinen	musta	keltainen	ruseka	harmaa	vihreä	punainen	siniinen	oranssi	violett	ei varattu
(I)	bianco	nero	giallo	marrone	grigio	verde	rosso	blu	arancione	viola	libero
(E)	blanco	negro	amarillo	marón	gris	verde	rojo	azul	anaranjado	violetta	no ocupado
(CZ)	bílý	černý	žlutý	hnědý	šedý	zelený	červený	modrý	oranžový	vialový	neobsazen
(H)	fehér	fekete	sárga	barna	szürke	zöld	piros	kék	narancssárga	lboldogkék	nem foglalt
(RU)	белый	черный	желтый	коричневый	серый	зеленый	красный	голубой	пурпурный	оранжевый	свободно
(LT)	balta	juoda	geltona	ruda	pilka	žalia	raudona	mėlyna	oranžinė	purpurinė	laisva
(LV)	balta	meina	dzeltena	bruna	peleka	zala	sarkana	zila	oranža	purpursarkana	brrvs
(EST)	valge	must	kollane	pruun	hall	roheline	punane	sinine	oraanž	purpurpunane	vaba
(SK)	bela	čierny	žltý	hnedý	šedý	zelený	červený	modrý	pomarančový	fialový	neosadený
(PL)	biały	czarny	żółty	brązowy	szary	zielony	czerwony	niebieski	pomarańczowy	fioletowy	wolny

# No. 042607-T, 042613-T


**BMW E87 Bj. 09.04–**




**BMW E81 Bj. 03.07–**




**BMW E82 Bj. 11.07–**



**BMW E84 (X1) Bj. 11.09–**



**BMW E88 Bj. 04.04–02.14**



**KIT 042607-T**



**KIT 042613-T**



**D** Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung

**GB** Electrical Set for Trailer Connection

**F** Ensemble électrique pour brancher le crochet d'attelage

**NL** Elektrische aansluitset voor trekhaak

**DK** Elektrisk tilslutningssat for trakkrog

**N** Elektrisk monteringssett for tihengerkontakt

**S** Elektrisk förbindelsebyggsats av bogseringskrok

**FIN** Hinauskoukun sähköliittäväpaketti

**I** Kit di congiunzione del gancio per rimorchio

**E** Juego de conexión eléctrica de gancho de remolque

**CZ** Elektrická připojovací sestava tažného zařízení

**H** Elektromos kábelköteg vonóhorog bekötéséhez

**RU** Электрический присоединительный комплект буксирного крюка

**LT** Elektroninis jungiamasis traukimo kablio rinkinys

**LV** Elektroniskais vilkšanas āķa savienojuma komplekts

**EST** Elektriline tiisli ühenduskomplekt

**SK** Elektroinštalácia pre zapojenie ťažného zariadenia

**PL** Elektryczny zestaw przyłączeniowy haka holowniczego

**D** Diagnostik Trail-tec

**GB** Diagnostics Trail-tec

**F** Diagnostics Trail-tec

**NL** Diagnostiek Trail-tec

**DK** Diagnostik Trail-tec

**N** Diagnostikk Trail-tec

**S** Diagnostik Trail-tec

**FIN** Diagnostiikka Trail-tec

**SK** Diagnostika Trail-tec

**I** Diagnostica Trail-tec

**E** Diagnósticos Trail-tec

**CZ** Diagnostika Trail-tec

**H** Diagnosztika Trail-tec






**RU** Диагностика Trail-tec

**LT** Diagnostika Trail-tec




**LV** Diagnostika Trail-tec

**EST** Diagnostika Trail-tec



**PL** Diagnostyka Trail-tec





## 7-pin






## 13-pin






1




E81 / E87





E82







**2**




**3**




**4**




**5**




**6**



**7**




**8**




**E-Satz 2x bn →**  , + wh/bn 13 pin  
**e-kit 2x bn →**  , + wh/bn 13 pin

## E81 / E82 / E87




## E84 (X1)




## E81 / E82 / E84 / E87


11



Fahrtrichtungsanzeiger Kabel  
turn right cable car




12




bu/bn  
E-Satz bu/bn → kabel  
e-kit bu/bn → cabel car





## E81 / E82 / E87





14



## E84 (X1)




## E81 / E82 / E84 / E87




E-Satz or/bk → kabel Fahrzeug  
e-kit or/bk → cable car

## 18





## 19




Modul Trail-tec 30-05 LED → Stecker 14 pin E-Satz  
modul Trail-tec 30-05 LED → socket 14 pin e-kit

E-Satz →  
e-kit →




22




Stecker bk  
socket bk

23





24




E-Satz or/gn → kabel or/gn, E-Satz gn → kabel gn  
e-kit or/gn → cable car or/gn, e-kit gn → cable car gn

25



26





E-Satz rd +30 → , + rd/bu 13 pin  
e-kit rd +30 → , + rd/bu 13 pin

27



rd, rd/bu  
+30 ✓

28



Nummer: 990699  
part number: 990699

29

## PDC



### OPTION 1




**NO CODING**

### OPTION 2



**OFF**


### OPTION 3




**BMW SERVICE ISTA/P**  
**Initialize PDC Module**

# No. 042607-T, 042613-T


**BMW E90 Bj. 02.05–**




**BMW E91 Bj. 09.05–**





**BMW E92 Bj. 08.06–**




**BMW E93 Bj. 04.07–**




**BMW F30 Bj. 10.11-02.14** **BMW F31 Bj. 2012–**




**BMW F32 Bj. 2013–**



**BMW F33 Bj. 09.13–**



**BMW F34 Bj. 02.12–**



**KIT 042607-T**



**KIT 042613-T**



**D** Elektrischer Anbausatz für Anhänger kupplung

**GB** Electrical Set for Trailer Connection

**F** Ensemble électrique pour brancher le crochet d'attelage

**NL** Elektrische aansluitset voor trekhaak

**DK** Elektrisk tilslutningssat for trakkrog

**N** Elektrisk monteringssett for tihengerkontakt

**S** Elektrisk förbindelsebyggsats av bogseringskrok

**FIN** Hinauskoukun sähköliittävä paketti

**I** Kit di congiunzione del gancio per rimorchi

**E** Juego de conexión eléctrica de gancho de remolque

**CZ** Elektrická připojovací sestava tažného zařízení

**H** Elektromos kábelköteg vonóhorog bekötéséhez

**RU** Электрический присоединительный комплект буксирного крюка

**LT** Elektroninis jungiamasis traukimo kablio rinkinys

**LV** Elektroniskais vilkšanas āķa savienojuma komplekts

**EST** Elektriline tiisli ühenduskomplekt

**SK** Elektroinštalácia pre zapojenie ťažného zariadenia

**PL** Elektryczny zestaw przyłączeniowy haka holowniczego

**D** Diagnostik Trail-tec

**GB** Diagnostics Trail-tec

**F** Diagnostics Trail-tec

**NL** Diagnostiek Trail-tec

**DK** Diagnostik Trail-tec

**N** Diagnostikk Trail-tec

**S** Diagnostik Trail-tec

**FIN** Diagnostiikka Trail-tec

**SK** Diagnostika Trail-tec

**I** Diagnostica Trail-tec

**E** Diagnósticos Trail-tec

**CZ** Diagnostika Trail-tec

**H** Diagnosztika Trail-tec






**RU** Диагностика Trail-tec

**LT** Diagnostika Trail-tec






**LV** Diagnostika Trail-tec

**EST** Diagnostika Trail-tec

**PL** Diagnostyka Trail-tec



## 7-pin



@  
4 x


©  
4 x

3 x


1 x

1 x





3 x



15 x



## 13-pin



@  
4 x


©  
4 x

3 x

1 x



1 x



3 x









15 x


1








## E90 / E92




**E-Satz or/bk**   
**e-kit or/bk**




## E90 / E92

9




10




## E91

11




12





## E93

13




## E91 / E93

14



## E90 / E91 / E92 / E93

15




E-Satz or/bk → kabel Fahrzeug bk/ye  
e-kit or/bk → cable car bk/ye




## E90 / E92

16




## E91 / E93

17




## E90 / E91 / E92 / E93


18



Fahrtrichtungsanzeiger Kabel  
turn right cable car




19



E-Satz bu/bn → kabel  
e-kit bu/bn → cabel car


20



CAN


OPTION 1 → [21] → [23]  
OPTION 2 → [24] → [29]

21




## E91

22




## E90 / E91 / E92 / E93

23




## E90 / E92 / E93

24




**E-Satz CAN →  
e-kit CAN →**


26




25




27



28





29




**E-Satz or/gn → kabel or/gn, E-Satz gn → kabel gn  
e-kit or/gn → cable car or/gn, e-kit gn → cable car gn**

# F30 / F31 / F32 / F33 / F34

30




31




Fahrtrichtungsanzeiger Kabel  
turn right cable car

32




E-Satz bu/bn → kabel  
e-kit bu/bn → cable car


33



34




35




bk/ye

36





E-Satz or/bk → kabel bk/ye  
e-kit or/bk → cable car bk/ye

**37**




**E-Satz CAN →  
e-kit CAN →**


**38**




**39**




**40**



**41**




**42**




**E-Satz or/gn → kabel or/gn, E-Satz gn → kabel gn  
e-kit or/gn → cable car or/gn, e-kit gn → cable car gn**

**43**




**E-Satz 2x bn** → , + wh/bn 13 pin  
**e-kit 2x bn** → , + wh/bn 13 pin

**44**



**Modul Trail-tec 30-05 LED** → **Stecker 14 pin E-Satz**  
**modul Trail-tec 30-05 LED** → **socket 14 pin e-kit**

**45**



**E-Satz rd +30** → + rd/bu 13 pin  
**e-kit rd+30** → + rd/bu 13 pin

**46**





**rd, rd/bu**

**+30**



**47**



**Nummer: 990699**  
**part number: 990699**

**48**



**PDC**

**OPTION 1**



**NO CODING**

**OPTION 2**



**OFF**



**OPTION 3**



**BMW SERVICE ISTA/P**  
**Initialize PDC Module**

# No. 042607-T, 042613-T

BMW E60 Bj. 09.03–02.10 BMW E61 Bj. 06.04–08.10



**KIT 042607-T**



**KIT 042613-T**



- D** Elektrischer Anbausatz für Anhänger kupplung
- GB** Electrical Set for Trailer Connection
- F** Ensemble électrique pour brancher le crochet d'attelage
- NL** Elektrische aansluitset voor trekhaak
- DK** Elektrisk tilslutningssat for trakkrog
- N** Elektrisk monteringssett for tihengerkontakt
- S** Elektrisk förbindelsebyggsats av bogseringskrok
- FIN** Hinauskoukun sähköliittävä paketti
- I** Kit di congiunzione del gancio per rimorchio
- E** Juego de conexión eléctrica de gancho de remolque
- CZ** Elektrická připojovací sestava tažného zařízení
- H** Elektromos kábelköteg vonóhorog bekötéséhez
- RU** Электрический присоединительный комплект буксирного крюка
- LT** Elektroninis jungiamasis traukimo kablio rinkinys
- LV** Elektroniskais vilkšanas āķa savienojuma komplekts
- EST** Elektriline tiisli ühenduskomplekt
- SK** Elektroinštalácia pre zapojenie ťažného zariadenia
- PL** Elektryczny zestaw przyłączeniowy haka holowniczego

**D** Diagnostik Trail-tec

**GB** Diagnostics Trail-tec

**F** Diagnostics Trail-tec

**NL** Diagnostiek Trail-tec

**DK** Diagnostik Trail-tec

**N** Diagnostikk Trail-tec

**S** Diagnostik Trail-tec

**FIN** Diagnostiikka Trail-tec

**SK** Diagnostika Trail-tec

**I** Diagnostica Trail-tec

**E** Diagnósticos Trail-tec

**CZ** Diagnostika Trail-tec

**H** Diagnosztika Trail-tec






**RU** Диагностика Trail-tec

**LT** Diagnostika Trail-tec



**LV** Diagnostika Trail-tec

**EST** Diagnostika Trail-tec

**PL** Diagnostyka Trail-tec




## 7-pin





28-29  
7-11  
17-20  
24-26  
27




12-16  
20




## 13-pin





1






# E60 / E61


2




3




4




5




6






7




8



E-Satz 2x bn →  , + wh/bn 13 pin  
e-kit 2x bn →  , + wh/bn 13 pin




Fahrtrichtungsanzeiger Kabel  
turn right cable car




E-Satz bu/bn → kabel  
e-kit bu/bn → cable car



## E60



E-Satz or/bk →  
e-kit or/bk →




E-Satz or/bk →  
e-kit or/bk →




## E60

15




16




## E61


17




18




19



## E60 / E61



20



E-Satz or/bk → kabel Fahrzeug  
e-kit or/bk → cable car

21

## PDC

(Park Distance Control)




CAN



OPTION 1 → 22 → 23 → 25 → 26

~~PDC~~  
(Park Distance Control)


OPTION 2 → 24 → 26




OPTION 2

OPTION 1


22




23



24



25




CAN

bk

ye


26



E-Satz or/gn → kabel bk, E-Satz gn → kabel ye  
e-kit or/gn → cabel bk or/gn, e-kit gn → cabel car ye


## E60 / E61

27




**Modul Trail-tec 30-05 LED → Stecker 14 pin E-Satz  
modul Trail-tec 30-05 LED → socket 14 pin e-kit**

28



29




**E-Satz rd +30 → , + rd/bu 13 pin  
e-kit rd +30 → , + rd/bu 13 pin**

30





**rd, rd/bu**



**+30** 



31



**Nummer: 990699  
part number: 990699**

**PDC****OPTION 1****OPTION 2****OPTION 3**

**BMW SERVICE ISTA/P  
Initialize PDC Module**